

# Télécommande verticale - Dimmer/CCT - 3 zones - MiBoxer Y2 - Noir



IP20



3V

## Télécommande MiBoxer Y2 tactile pour rubans Blanc chaud + Froid (CCT).

Gestion de 3 zones - Fonctionne 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici) - 57 x 143 x 44 mm.

Les plus du produit :

- Télécommande avec pied fixe pour être posé sur une table de manière élégante ;
- Permet de varier l'intensité et la température de blanc de rubans LED ;
- Permet de piloter un ou plusieurs contrôleur(s) Dimmer CCT ;

Cette télécommande est parfaite pour créer des ambiances en jouant sur l'intensité lumineuse de votre ruban LED.

Garantie : 3 ans.

## Informations complémentaires :

### Télécommande / interrupteur sans fil MIBOXER Y2 - Noir

Très pratique, la télécommande MiBoxer Y2 permet de contrôler votre éclairage dans un rayon de 30 mètres sans passer de fils électriques ni réaliser de gros travaux.

Équipée d'un pied lui permettant d'être posé sur un support plat (table, chevet, commode...), son clavier tactile en verre trempé et son design "station de pilotage" moderne se marieront parfaitement avec votre intérieur.

Grâce à la fonction variateur, réglez l'intensité lumineuse de vos **rubans LED** selon l'ambiance recherchée !

Pour créer différentes zones lumineuses au sein de votre intérieur, optez pour plusieurs **contrôleurs** et **télécommandes** MiBoxer CCT.


Fonctionne 2 piles AAA (non fournies, **disponibles en cliquant ici**)

### Compatibilité:

La télécommande MiBoxer Y2 permet de faire varier les **rubans LED monocouleur** grâce a une large gamme de **contrôleurs**.

### Aide au branchement:

Afin de faciliter la conception de vos projets en ruban LED, LED a créé **une page complètement dédiée aux différents types de branchements possible, disponible en cliquant ici**. D'autres configurations sont possibles,



n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins [par email](#).

#### **Procédure d'appairage:**


- 1) Éteignez le ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-le.
- 2) Appuyez une fois rapidement sur le bouton SET afin d'entrer dans le mode appairage (l'indicateur LED de votre contrôleur se mettra à clignoter).
- 3) Dans les 3 secondes suivantes, appuyez 1 fois sur le bouton tactile de la zone (1,2 ou 3) à laquelle vous souhaitez appairer votre contrôleur, puis appuyez 3 fois sur le bouton "I" de votre télécommande.
- 4) Le ruban clignote lentement 3 fois pour indiquer la réussite de l'appairage.

#### **Procédure de dissociation:**

- 1) Éteignez le ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-le.
- 2) Dans les 3 secondes suivantes, appuyez 1 fois sur le bouton tactile de la zone (1,2,3 ou 4) à laquelle vous souhaitez désappairer le ou les contrôleur(s), puis appuyez 5 fois sur le bouton "I" de votre télécommande.
- 3) Le ruban clignote rapidement 10 fois pour indiquer la réussite de la dissociation.

**Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT**  
**Apprenez en plus sur la télécommande MiBoxer Y2**

- Télécommande sur pied sans fil
- 3 zones indépendantes
- Permet de gérer votre éclairage MONO / CCT / DIM TO WARM



Une transmission anti-interférence  
sur une distance de contrôle de 30 mètres.




## Télécommande tactile

Design moderne et facile d'utilisation grâce à son pavé tactile en haut et ses boutons tactiles pour un pilotage intuitif sur chacune des 3 zones.



## Utilisation de la télécommande



CARACTÉRISTIQUES :

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Indice de Protection                  | IP20                                             |
| Largeur (en mm)                       | 57 mm                                            |
| Profondeur (en mm)                    | 44 mm                                            |
| Hauteur (en mm)                       | 143 mm                                           |
| Poids net (en kg)                     | 0.100 kg                                         |
| Conformité                            | CE                                               |
| Organisme de collecte et de recyclage | Ecosystem                                        |
| Matière / Finition                    | PVC                                              |
| Alimentation électrique               | 3V (2 piles AAA non fournies)                    |
| Température de fonctionnement         | -10°c / +40°c                                    |
| Type de fixation                      | sur pied                                         |
| Transmission                          | radio (2.4 GHz)                                  |
| Portée d'émission ou réception        | ~30m                                             |
| Pour couleurs de ruban                | 1 ou 2 couleurs (monochrome, Blancs chaud & pur) |
| Forme                                 | Rectangle                                        |
| Couleur                               | Noir                                             |
| Garantie                              | 3 ans                                            |