

Télécommande murale 4 zones - MiBoxer B5 - Noir



Dimmable

Télécommande MiBoxer B5 pour éclairage mono et CCT - Noir (existe en blanc).

Dimensions : 86 mm x 86 mm x 16 mm - Fonctionne avec [2 piles AAA](#) (non fournie).

- Télécommande type panel noir mat avec support mural magnétique ;
- Peut être utilisée comme interrupteur mural ou comme télécommande portable ;
- Contrôle en direct de 1 à 4 zones, avec un allumage et une extinction groupés ou indépendants des éclairages.

Cette télécommande 4 zones est compatible avec tous les [contrôleurs MiBoxer](#), et permet un contrôle précis des éclairages monochromes ou à température de couleur variable (CCT).

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

Pilotez jusqu'à 4 zones d'éclairage avec la télécommande murale MiBoxer B5

La télécommande murale MiBoxer B5 permet de contrôler votre éclairage sans câblage ni perçage, jusqu'à **30 mètres de distance**. Fixée sur son support magnétique, elle fonctionne comme un interrupteur mural et se détache facilement pour un usage en télécommande portable. Grâce à ses **4 zones**, elle offre un contrôle souple et précis des éclairages monochromes ou à température de couleur variable (CCT).

La télécommande MiBoxer offre plusieurs modes de commande pour piloter votre éclairage :

- **Mode Scène** : enregistrez jusqu'à 4 niveaux de luminosité personnalisés pour une même pièce. Par exemple, vous pouvez mémoriser un éclairage à 20 % sur la scène 1, à 50 % sur la scène 2, et ainsi adapter l'ambiance en un seul geste selon vos besoins. Tous les luminaires appairés s'allument selon le réglage de la scène sélectionnée. Pour enregistrer un niveau de luminosité, maintenez le bouton de scène choisi pendant au moins 3 secondes.
- **Mode Zone** : contrôlez indépendamment jusqu'à 4 groupes d'éclairage. Vous pouvez choisir d'allumer une seule zone et de laisser les autres éteintes, selon vos besoins.
- **Mode Dimmable** : ajustez l'intensité lumineuse de vos éclairages. Faites glisser votre doigt sur le curseur central (zone bleue) pour régler la luminosité de 1 % à 100 % sur la zone sélectionnée.

- **Mode 60S Delay Off** : lorsque les lumières sont allumées, activez ce mode pour qu'elles s'éteignent automatiquement après 60 secondes.

La télécommande MiBoxer B5 peut **piloter un nombre illimité de contrôleurs MiBoxer**, vous offrant la possibilité de gérer autant d'éclairages que souhaité dans une même pièce. Chaque contrôleur peut être associé à jusqu'à 4 télécommandes, ce qui permet d'installer plusieurs points de commande, idéaux pour un escalier ou un salon avec plusieurs accès.

Comment sélectionner le contrôleur MiBoxer adapté à vos besoins ?

Afin de piloter vos éclairages très basse tension (5/12/24/48V) ou basse tension (230V), votre télécommande MiBoxer B5 doit obligatoirement être associée à un contrôleur MiBoxer.

[Découvrez toute notre gamme de contrôleur mono et CCT en cliquant ici.](#)

Appairage de la télécommande MiBoxer B5 avec votre contrôleur MiBoxer

La télécommande MiBoxer B5 se fixe facilement au mur avec l'adhésif double face inclus. Elle peut également être installée à l'aide de 4 vis et chevilles (non fournies).

Avant d'associer votre télécommande MiBoxer B5 avec vos contrôleurs MiBoxer, ouvrez le couvercle arrière et assurez vous d'installer deux piles neuves (2 piles AAA non fournie, [disponible en cliquant ici](#)).

Pour **appairer** la télécommande au contrôleur MiBoxer, il faut :

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton SET de votre contrôleur jusqu'à ce que l'indicateur LED présent sur votre contrôleur affiche la couleur correspondante à votre ruban LED (si votre contrôleur MiBoxer n'a pas de bouton SET, éteignez votre installation contrôleur + ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-la).
2. Dans les 5 secondes suivantes, appuyez 3 fois sur le bouton tactile de la zone (1,2,3 ou 4) sur le bouton "I" à laquelle vous souhaitez appairer votre contrôleur ;
3. Le ruban clignote lentement 3 fois pour indiquer la réussite de l'appairage.


Pour **dissocier** la télécommande au contrôleur MiBoxer, il faut :

1. Appuyez une fois sur le bouton SET du contrôleur afin d'entrer dans le mode désappairage et assurez vous que l'indicateur LED de votre contrôleur se met à clignoter (si votre contrôleur MiBoxer n'a pas de bouton SET, éteignez votre installation contrôleur + ruban LED pendant au moins 10 secondes puis rallumez-la).
2. Dans les 3 secondes suivantes, appuyez 5 fois sur le bouton tactile de la zone (1,2,3 ou 4) sur le bouton "I" à laquelle vous souhaitez désappairer le ou les contrôleur(s) ;
3. Le ruban clignote 3 fois pour indiquer la réussite de la dissociation.

[Découvrez toutes nos télécommandes mono/CCT en cliquant ici.](#)

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les notices d'utilisation disponibles en français et en anglais dans l'onglet téléchargement.

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande MiBoxer avec un ruban LED monocouleur ou CCT



CARACTÉRISTIQUES :

Dimmable (variation de la lumière)	Dimmable
Longueur (en mm)	86 mm
Largeur (en mm)	86 mm
Profondeur (en mm)	16 mm
Poids net (en kg)	0.135 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Température de fonctionnement	-10°c / +40°c
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Alimentation à l'émetteur	2 piles R6/AAA (non fournies)
Garantie	3 ans