

Télécommande murale RGB+CCT - MiBoxer B0 - Blanc



Télécommande murale pour spots et rubans LED RGB, RGB+Blanc ou RGB+CCT

Gestion d'une zone - Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, [disponibles en cliquant ici](#)) - MiBoxer B0

Les plus du produit :

- Contrôle toutes sortes de rubans LED jusqu'aux rubans LED RGB+CCT ;
- Portative jusqu'à 30 mètres grâce à la transmission sans fil 2,4 GHz ;
- S'installe au mur grâce au support magnétique à fixer ou à coller.

La télécommande sans fil MiBoxer B0 possède un pavé tactile lui permettant d'ajuster : la luminosité, la teinte de blanc et les couleurs de vos rubans LED RGB, RGB+Blanc ou RGB+CCT.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

La télécommande MiBoxer B0 contrôle tous vos rubans LED

La marque **MiBoxer** est spécialisée dans les solutions d'éclairage LED performantes. Elle propose une **large gamme de produits** pour contrôler facilement vos installations LED.


Parmi ces produits, la **télécommande MiBoxer B0** se distingue par son **design moderne et haut de gamme**. Elle est équipée d'un **pavé tactile précis**, qui permet de naviguer facilement entre les différentes fonctions d'éclairage. **Pour profiter de ses fonctionnalités**, elle doit être **appairée à un contrôleur MiBoxer**, qui assurera la liaison avec votre **ruban LED** ou votre **spot LED**.

Une fois connectée, la télécommande offre une grande liberté de personnalisation. Par exemple, avec un **ruban LED RGB+CCT**, vous pouvez créer une **ambiance chaleureuse** en choisissant une teinte de blanc chaud tamisée pour vos soirées films. Créez une **ambiance claire**, en sélectionnant une teinte de blanc jour, parfaite pour travailler. Enfin optez pour une **ambiance festive** en sélectionnant des couleurs éclatantes lors d'une soirée entre amis. Vous pouvez également activer le **mode dynamique**, qui fera défiler automatiquement vos couleurs pour une atmosphère encore plus animée.

De plus, la télécommande B0 est livrée avec un **support mural adhésif** pour une fixation simple et rapide. Grâce à son **système magnétique**, elle se détache facilement de son support, ce qui en fait une télécommande **portative**, que vous pouvez emporter d'une pièce à l'autre. L'utilisation de **piles neuves** est conseillée pour garantir une **portée de contrôle jusqu'à 30 mètres** et un **fonctionnement optimal**.

Utilisation de la télécommande MiBoxer B0

Retrouvez dans la galerie photo le schéma de la télécommande MiBoxer B0, montrant l'emplacement de ses différents boutons. Leurs fonctions sont



expliquées ci-dessous et détaillées dans la notice (**voir onglet Téléchargement**).



ON : allumez votre éclairage LED ;



OFF : éteignez votre éclairage LED ;



RGB : sélectionnez des lumières colorées sur le cercle chromatique tactile ;



Blanc +CCT : allumez votre éclairage en blanc ;



Teinte et Variation : modulez la température de couleur (CCT) ou ajustez la saturation des couleurs (RGB) ;



Luminosité : variez l'intensité lumineuse des teintes de blancs ;



Couleurs statiques : accédez instantanément aux couleurs rouge, vert et bleu ;



Mode dynamique : faites défiler automatiquement les couleurs pour créer une ambiance animée ;



Programmations : Programmez l'extinction

automatique de votre éclairage après 60 secondes ou 10 minutes. Ajuster la vitesse des effets lumineux lorsque vous êtes sur le mode dynamique.

Comment appairer et dissocier la télécommande MiBoxer B0 ?

Pour **appairer votre télécommande MiBoxer à votre contrôleur MiBoxer**, suivez les étapes ci-dessous :

1. **Coupez le courant ou éteignez la lumière** de votre installation "contrôleur MiBoxer + éclairage LED" **pendant 10 secondes** ;

2. Rallumez votre installation et dans les **3 secondes suivantes** appuyez rapidement **3 fois sur le bouton ON** de votre télécommande MiBoxer B0 ;
3. Votre **éclairage LED clignote 3 fois** lentement montrant que le lien entre la télécommande et le contrôleur MiBoxer est **établi**.

Pour **dissocier** votre télécommande MiBoxer de votre contrôleur, suivez exactement la même procédure que pour l'appairage, à une différence près : lors de la deuxième étape, appuyez **5 fois** sur le bouton **ON** (au lieu de 3), votre éclairage clignotera **10 fois** (au lieu de 3) pour confirmer que la télécommande a bien été dissociée.

Pour plus d'informations retrouvez la notice d'utilisation MiBoxer dans l'onglet téléchargement de cette fiche produit.

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED RGB

CARACTÉRISTIQUES :

Puissance totale max (W)	360
Puissance max en W (sous 24V)	144 par canal (576 total)
Longueur (en mm)	86 mm
Largeur (en mm)	86 mm
Profondeur (en mm)	16 mm
Matière / Finition	PVC
Tension (entrée - sortie)	12/24 V DC
Connexions	Alim: par connecteur coaxial. LED: par bornier à vis.
Nombre de couleurs	640000
Nombre de programmes	15
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Alimentation à l'émetteur	2 piles R6/AAA (non fournies)
Pour couleurs de ruban	3 ou 5 couleurs (RGB ou RGB-CTT)
Puissance max / canal (W)	144
PPWR Emballage - Nature	carton
PPWR Emballage - Matériau principal	Cellulose
PPWR Emballage - Consigne de tri (France)	Bac de tri jaune (Poubelle de recyclage)
PPWR Emballage - Indice de recyclabilité	Emballage entièrement recyclable
Garantie	3 ans