

Télécommande murale Dimmer/CCT - 4 zones - MiBoxer C2 - Noir



IP20 3V

Télécommande noire pour rubans monochromes 4 zones.

Gestion de 4 zones - Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, [disponibles en cliquant ici](#)) - 37.5mm x 15mm x 140mm - MiBoxer C2.

Les plus du produit :

- 4 zones de commandes distinctes, avec possibilité de programmer la durée d'allumage de vos rubans LED ;
- Support mural magnétique, avec une finition haut de gamme ;
- Contrôle de votre éclairage jusqu'à 30 mètres, grâce à une transmission sans fil de 2,4 GHz.

La télécommande MiBoxer C2 vous permet de contrôler jusqu'à 4 zones d'éclairage LED de manière indépendante. Elle offre également la possibilité de programmer la durée d'allumage de vos appareils, le tout dans un design moderne et épuré.

Garantie : 3 ans.

Informations complémentaires :

La télécommande MiBoxer C2 offre un contrôle sans fil intelligent

La **télécommande MiBoxer C2** permet de contrôler à distance tous vos **prises et interrupteurs intelligents**, grâce à une **transmission sans fil RF 2,4 GHz** offrant une **portée de 30 mètres**. Pratique et efficace, elle garantit un pilotage simple de vos éclairages.

Avec la MiBoxer C2, vous pouvez **programmer la durée d'allumage** de vos **prises et interrupteurs intelligents** en fonction des zones sur lesquelles ils sont configurés. Par exemple, si plusieurs contrôleurs sont appairés sur une même zone (ex. : zone 1), vous pouvez définir une durée d'allumage après celle-ci terminée les rubans s'éteindront automatiquement.

Voici les 5 programmations disponibles :

- 50 minutes
- 1 heure
- 2 heures
- 4 heures

Les **boutons "I"** de la télécommande permettent **d'activer les zones de commandes** pour allumer les **prises et interrupteurs intelligents**, tandis que les **boutons "O"** servent à **désactiver les zones de contrôles** et ainsi **éteindre les prises et interrupteurs intelligents**. En revanche si vous appuyez sur les boutons ON et OFF de la télécommande vous allumerez ou éteindrez toutes vos zones.

De plus la MiBoxer C2 est **compatible avec les interrupteurs et prises intelligentes** de la gamme MiBoxer, offrant une **gestion d'éclairage encore plus personnalisée et évolutive**.

Miboxer C2 pratique et sans perçage

Livrée avec un **support mural magnétique**, la MiBoxer C2 s'installe en quelques secondes. Aucun perçage nécessaire puisque le support se **colle directement au mur** grâce à un **autocollant fourni**, permettant une installation **propre, rapide et modulable**.

Instructions pour appairer et dissocier la Miboxer C2

La **télécommande MiBoxer C2** fonctionne avec **2 piles AAA** (non incluses, disponibles [cliquant ici](#)). Entièrement **compatible avec tous les contrôleurs MiBoxer**.

Pour pouvoir **appairer votre télécommande Miboxer C2** à vos contrôleurs et/ou de vos interrupteur, vous devez suivre ces consignes :

1. Coupez le courant ou éteignez la lumière de votre installation "contrôleur MiBoxer + éclairage LED" pendant 10 secondes
2. Appuyer brièvement sur le bouton "I" de la télécommande 3 fois dans les 3 secondes suivant l'allumage de la lumière
3. Le voyant clignote lentement 3 fois pour indiquer que le code est couplé avec succès

Attention : un contrôleur peut être associé qu'à une seule zone. Le contrôleur 1 peut être associé sur n'importe qu'elle zone mais une fois associé par exemple à la zone 3 il ne pourra pas être appairé sur une autre zone. Si vous avez le besoin de changer le contrôleur de zone il faudra le dissocier.

Ensuite si vous souhaitez **dissocier votre télécommande Miboxer C2** de vos contrôleur et/ou de vos interrupteurs vous devez :

1. Coupez le courant ou éteignez la lumière de votre installation "contrôleur MiBoxer + éclairage LED" pendant 10 secondes
2. Appuyer brièvement sur le bouton "I" de la télécommande 5 fois dans les 3 secondes suivant l'allumage de la lumière
3. Le voyant clignote 10 fois pour indiquer que l'effacement du code est réussi.

Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT

CARACTÉRISTIQUES :

Indice de Protection	IP20
Longueur (en mm)	140 mm
Largeur (en mm)	44 mm
Profondeur (en mm)	21 mm
Poids net (en kg)	0.080 kg
Conformité	CE
Organisme de collecte et de recyclage	Ecosystem
Matière / Finition	PVC
Alimentation électrique	3V (2 piles AAA non fournies)
Température de fonctionnement	-10°C / +40°C
Type de fixation	Adhésif double face
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Forme	Rectangle
Garantie	3 ans