

Télécommande murale 4 zones Dimmer - MiBoxer B1



Télécommande tactile blanche pour rubans monochromes 4 zones.


Dimmer : variation de l'intensité lumineuse - Blanc (existe aussi en noir) - Gestion de 4 zones - Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici) - 86mm x 86mm

Permet de piloter un ou plusieurs contrôleur(s) Dimmer 4 zones - FUT 036.

- Télécommande à visser ou fixer au mur (adhésif double face fourni) ;
- En cas de coupure d'alimentation, le dernier réglage programmé reste mémorisé ;
- Liaison radio longue portée (30 mètres) ;

Cette télécommande est idéale pour créer les ambiances lumineuses en jouant sur l'intensité lumineuse de vos rubans monochromes installés dans différentes pièces.

Garantie : 3 ans.



Informations complémentaires :

Cette télécommande pour ruban LED mono-couleur 4 zones vous permet de grader la lumière de 0 à 100%. Pour leurs bons fonctionnements, vos rubans doivent être reliés à des contrôleurs Dimmer - FUT 036.

Cette télécommande MONO vous permet également de gérer 4 zones, soit 4 contrôleurs MONO indépendamment ou de manière groupée.

Cette télécommande est très pratique puisqu'elle peut être vissée au mur ce qui évite de perdre la télécommande dans votre maison. Vous pouvez également la fixer directement sur tout support grâce à un carré adhésif double face. La télécommande vient ensuite se clipser au support fixé, ce qui est pratique pour changer facilement les piles de votre télécommande.



Fonctionne avec 2 piles AAA (non fournies, disponibles en cliquant ici).

Compatible uniquement avec des **rubans mono-couleurs** et le contrôleur DIMMER 4 zones - FUT 036.




Découvrez comment appairer un contrôleur et une télécommande avec un ruban LED monocouleur ou CCT





Panneau en verre trempé haut de gamme

Panneau en verre trempé, résistant aux rayures et aux chocs



Boutons tactiles avec effets sonores


Lorsque vous touchez un bouton, le voyant LED clignote avec un effet sonore (désactivable)




Fonctionne avec seulement 2 piles AAA



Utilisation de la télécommande



Installation



CARACTÉRISTIQUES :

Longueur (en mm)	86 mm
Largeur (en mm)	86 mm
Profondeur (en mm)	20 mm
Matière / Finition	PVC
Nombre de paliers	20
Transmission	radio (2.4 GHz)
Portée d'émission ou réception	~30m
Pour couleurs de ruban	1 couleur (monochrome)
Garantie	3 ans